

Montageanleitung: Brodit 852382

Center mount, ONLY in Canada

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Doppelt gebogenen Unterteil bei Pos. 1 in Ritze unter Kante einführen.

2. Oberteil mit Klebeband bei Pos. 2 in Ritze drücken.