

Montageanleitung: Brodit 852403

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett.

2. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nicht ganz reindrücken.

3. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nicht ganz reindrücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne andrücken, so dass es ganz in den Spalt passt. Das obere Ende des ProClip nach vorne andrücken, so dass es ganz in den Spalt passt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.