

Montageanleitung: Brodit 852426

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Halter in gewünschte Position bringen. Die beiden mitgelieferten Ritzenöffner auf jede Seite des Halters in die Ritze zwischen Armaturenbrett und Mittkonsole bei Pos. 1 einführen. Schutzstreifen des Klebebands entfernen.

2. Unterteil des Halters in Ritze drücken. Ritzenöffner entfernen.

3. Ritzenöffner in Ritze zwischen Gitter und Armaturenbrett bei Pos. 2 drücken. Ritze soweit öffnen, daß der Oberteil des Halters eingeführt werden kann und einrastet. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist. Ritzenöffner entfernen.

4. ProClip ist montiert.