

Montageanleitung: Brodit 852428

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Die Oberfläche bei Pos 1 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das linke mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken.
3. Das lange rechte Ende des ProClip über die Kante bei Pos. 2 einhaken.