

Montageanleitung: Brodit 852447

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.