

Montageanleitung: Brodit 852467

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das angewinkelte untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Lüftungsgitter und dem Rahmen um die Armaturentafel bei Pos. 1 drücken.

2. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Lüftungsgitter und dem gepolsterten Armaturenbrett bei Pos. 2 drücken.