

Montageanleitung: Brodit 852472

Center mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Press der spurversehen unterteil von dem halter in dem spalt hinein zwischen dem klimakontrollepaneel und polstring an 1.a. alternative 1.b. abhängig von welches luftgitter der halter vor sitzen will.

2. Nach zu gewählt die placierung von dem halter, press der gestendet spaltöffner in dem spalt hinein an 2. vor zu dem spalt weiter machen. Festhake danach dem doppelfalte oberteil in dem spalt zwischen dem luftgittern und polstring gerade vor det einige die luftgitter an 2. Justiere danach der halter in seitlich ein paar zentimeter nach links/rechts.