

Montageanleitung: Brodit 852473

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante festhaken.
3. Die linke Seite des ProClip andrücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.