

Montageanleitung: Brodit 852478

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip in den Spaltan Pos. 1 zwischen der Polsterung und der Armaturentafel.

2. Drücken Sie den linken Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 2.