

Montageanleitung: Brodit 852495

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Die Oberfläche an Pos. 2 mit beigelegtem Alkohol-Pad reinigen. Schutzfilm von den Klebebändern am ProClip abziehen.

2. Den rechten Teil des ProClip an der Mittelkonsole an Pos. 1 einhaken und bis Pos. X nach oben schieben.

3. Die linke Seite des ProClip, mit dem Klebeband, um die Kante an Pos. 2 ziehen und in den Spalt drücken.

4. ProClip sitzt im Platz.