

Montageanleitung: Brodit 852505

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Reinmache die Oberfläche an 2, mit der gesendet nassenserviette und nimm der Schutzkunststoff auf dem doppelhefte klebefilm weg. Öffne danach den Deckel an x.

2. Press der spurversehen Unterteil von dem Halter in dem Spalt hinein zwischen die Knöpfe und Paneelkante an 1.

3. Festhake um den Klebefilmversehen Oberteil von dem Halter in dem Spalt hinein an 2. Schliesse danach den Deckel.