

Montageanleitung: Brodit 852506

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Reinmache die oberfläche an 2, mit der gesendet nassenserviette undnimm der schutzkunststoff auf dem doppelhefte klebefilm weg. Öffne danach die handschuhfach.

2. Press der falte rechte teil von dem halter in dem spalt hinein an 1.

3. Festhake um den linke teil von dem halter und press der klebefilm versehen teil in dem spalt hinein in senkrechter richtung mit dem knopf- reihe an den instrumentpaneel an 2, so der spurfräste schnitt an dem halter festschnepft ist.

4. ProClip sitzt im Platz.