

Montageanleitung: Brodit 852511

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Reinmake die oberfläche an 1. und 2. mit der gesendet nassenserviette nimm danach der schutzkunststoff auf dem doppelhefte klebefilm weg, auf dem halter.

2. Press der linke falte teil von dem halter in dem spalt hinein zwischen dem mittkonsolepaneel und polstring an 1.

3. Festhake um dem konsolkante an 2. und press der falte klebefilmversehen teil von dem halter in dem spalt hinein zwischen dem paneel und paneelkante an 2.