

Montageanleitung: Brodit 852523

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Blende und dem gepolsterten Armaturenbrett drücken/haken.

2. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem gepolsterten Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.