

Montageanleitung: Brodit 852526

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Den oberen Teil des ProClip mit Nut in die Ritze oberhalb des Kunststoffrahmens der Lüftung an Pos. 1 drücken.

2. Nut des unteren Teils des ProClip in die Ritze unterhalb des Kunststoffrahmens unter der Schalterreihe drücken.