

Montageanleitung: Brodit 852540

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Klimaanlage-Bedienteil und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
2. Die mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturentafel und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.