

Montageanleitung: Brodit 852544

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Das untere gedrehte Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
2. Der ProClip kann in dieser Position platziert werden, oder wie auf dem Bild platziert ist.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass die mit Nut versehene Kante des ProClip in den Spalt passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.