

Montageanleitung: Brodit 852549

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Knopf und der umliegende Armaturentafel drücken.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturentafel drücken.
3. Das obere Ende des ProClip nach unten in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
4. ProClip ist montiert.