

Montageanleitung: Brodit 852551

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Die Oberfläche an Pos. 2. mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

2. Den rechten Teil des ProClip (mit Nut) an Pos. 1. in den Spalt zwischen dem Rahmen und der Polsterung drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Den linken Teil des ProClip (mit Doppelklebeband), so tief wie möglich an der Seite des Rahmens an Pos. 2 befestigen. Den "Gap-Opener" herausziehen.