

Montageanleitung: Brodit 852563

Center mount



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Die Oberfläche an Pos. 1 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

2. Den unteren Teil des ProClip (mit Klebeband) in den Spalt an Pos. 1. zwischen dem Rahmen der Lüftung und dem Rahmen der Armaturentafel drücken. Drücken Sie das dünne Ende des beiliegenden "Gap-Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen der Lüftung und der Polsterung an Pos. 2.

3. Den oberen Teil des ProClip (mit Winkel) in den Spalt an Pos. 2. neben dem "Gap-Opener" drücken, bis das Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap-Opener" herausziehen.