

Montageanleitung: Brodit 852593

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Der Spalt kann klein sein. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip nach oben/unten justieren, so dass die Einkerbung am linken Ende des ProClip an der Spalt zwischen dem Autoradio und der Klimaanlage ausgerichtet ist. Den ProClip fest nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene linke Kante in den Spalt zwischen dem Autoradio/Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen reingehet. Wenn der Spalt nicht gross genug ist, den "Gap Opener" in den Spalt drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. Der Becherhalter kann verwendet werden, auch wenn der ProClip montiert ist.