

Montageanleitung: Brodit 852597

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Die Oberfläche an Pos. 1 mit beigelegtem Alkohol-Pad reinigen. Die beiliegenden "Gap-openers" zum Aufweiten in den Spalt zwischen den Kante des Armaturen Brett und dem Instrumenten Brett an Pos. 2 drücken. Schutzfilm von dem Klebeband am ProClip abziehen.

2. Den rechten Teil des ProClip, mit Klebeband, in den Spalt zwischen den Armaturentafel und dem Armaturenpolsterung an Pos. 1 eindrücken. Der ProClip in dieselbe Höhe als die Lüftung platzieren.

3. Den linken Teil des ProClip, mit Nut, in den Spalt zwischen den "Gap-openers" an Pos. 2 eindrücken. Die "Gap-openers" herausziehen.