

Montageanleitung: Brodit 852598

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach rechts/vorne klappen so dass sich die linke gedrehte Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken und im Spalt bleiben halten. Die rechte Seite des ProClip nach links, Richtung Mittelkonsole, drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.