

Montageanleitung: Brodit 852610

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap-Opener" zum Aufweiten in den Spalt an Pos. 1 zwischen Armaturentafel und Polsterung drücken.

2. Den unteren Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt an Pos. 1 neben dem "Gap-Opener" drücken. Drücken Sie auf den ProClip bis das Einrasten zu hören/fühlen ist.