

Montageanleitung: Brodit 852619

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Kurzen, gebogenen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Langen, gebogenen Teil bei Pos. 2 an Kante haken.

3. ProClip sitzt im Platz.

4. ProClip sitzt im Platz.