

Montageanleitung: Brodit 852628

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Die Oberflächen an Pos. 1. und Pos. 2. mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Haken Sie den rechten Teil des ProClip hinter der unteren Kante der Konsole an Pos. 1.
3. Den linken Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 2 zwischen Armaturentafel und Rahmen drücken.