

Montageanleitung: Brodit 852649

Angled mount. Only for models with AC.

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung !

1. Die Oberfläche an Pos. 1 mit dem beiliegenden Alkohol-pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Den linken gebogenen Teil der ProClip Montageplatte in den Spalt an Pos. 1 zwischen Armaturentafel und gepolstertem Rahmen drücken.
3. Die Oberseite des ProClip auf der Montageplatte so positionieren, daß die Schraubenlöcher übereinander liegen. Beide Schrauben einsetzen und festdrehen.
4. ProClip sitzt im Platz.