

Montageanleitung: Brodit 852650

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Teil mit Klebeband bei Pos. 1 in Ritze drücken.

2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.