

## Montageanleitung: Brodit 852658

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Teil mit Klebeband bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Langen Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.