

Montageanleitung: Brodit 852667

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung !

1. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Den oberen Teil des ProClip (mit Klebeband) in den Spalt an Pos 1 zwischen Rahmen und Polsterung drücken.
3. Den unteren Teil des ProClip an Pos 2 in den Spalt zwischen Armaturentafel und Polsterung drücken.