

Montageanleitung: Brodit 852673

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Lüftungsgitter nach oben justieren. Die Oberfläche bei Pos 2 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt bei Pos 1 drücken.
3. Das untere Ende des ProClip über der Kante des Lüftungsgitter-Rahmens bei Pos 2 festhaken.
4. ProClip ist montiert.