

## Montageanleitung: Brodit 852675

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**ACHTUNG: bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung !**

1. Die Oberflächen an Pos. 1 und 2 mit dem beiliegenden Alkohol-pad reinigen und die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

2. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip an Pos.1 in den Spalt zwischen Konsole und Armaturenbrett bis dieser hörbar einrastet.

3. Schieben Sie den ProClip in Richtung Lenkrad bis Sie den linken Teil des ProClip in den Spalt an Pos. 2 zwischen Armaturentafel und Rahmen drücken können.

4. ProClip ist montiert.