

Montageanleitung: Brodit 852676

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung !

1. Die Oberfläche zwischen Pos. 1 und 2 mit dem beiliegenden Alkohol-pad reinigen und die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Den linken Teil des ProClip gegen die Ecke an Pos. 1 drücken und den rechten Teil über die Ecke an Pos. 2 ziehen.
3. Den ProClip nach unten drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.