

Montageanleitung: Brodit 852683

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Öffnen Sie das Handshuhfach und die Oberflächen an Pos. 1. und Pos. 2. mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

2. Haken Sie den linken Teil des ProClip hinter der Polsterung an Pos. 1.

3. Drücken Sie den rechten Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt an Pos. 2. zwischen der Polsterung und dem Handshuhfach. Das Handshuhfach schließen. Das Handshuhfach schließen.