

Montageanleitung: Brodit 852686

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche bei Pos 1 und 2 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Einen Schraubenzieher in den Spalt bei Pos 1. zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den Schraubenzieher andrücken, so dass der Rahmen um die Armaturentafel gelöst wird und der Spalt ein paar Millimeter aufgeweitet wird.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Befestigungsteil entfernen. Das mit Nut versehene Teil in den Spalt unter den Schraubenzieher drücken. Den Schraubenzieher entfernen.

3. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip Hauptplatte entfernen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil auf die Art und Weise anordnen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben festziehen.

4. ProClip ist montiert.