

## Montageanleitung: Brodit 852689

Angled mount ONLY for models with extra equipment.

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Schraube bei X. lösen. Teil mit Nut bei Pos. 1. in Ritze drücken.

2. Halter nach vorne und nach links drücken, bis er einrastet.