

Montageanleitung: Brodit 852692

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Unteren Teil bei Pos. 1 in Ritze drücken, bis er einrastet.

2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.