

Montageanleitung: Brodit 852693

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Lüftungsgitter einstellen. Wenn der Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen zu eng ist, das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt drücken. Den ProClip unter den "Gap Opener" auf die Art und Weise anordnen, dass das linke Ende in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen ist und das rechte Ende im Lüftungsgitter-Gehäuse ist.

2. Das mit Nut versehene rechte Ende des ProClip hinter der Lüftungsgitter-Blende festhaken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass das linke Ende sich in den Spalt passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören oder sehen/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.