

Montageanleitung: Brodit 852698

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Handschuhfach öffnen.

2. Breiten Teil bei Pos 1 in Ritze einführen.

3. Anderen Teil bei Pos. 2 an Kante haken.