

Montageanleitung: Brodit 852700

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Gebogenen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Teil mit Nut bei Pos. 2 in Ritze einführen.