

Montageanleitung: Brodit 852712

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Langen Teil bei Pos. 1 in Ritze oberhalb der Pos. X einführen.

2. Linken Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.