

Montageanleitung: Brodit 852713

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Geboogenen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Unteren Teil bei Pos. 2 in Ritze haken.