

Montageanleitung: Brodit 852714

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt festhakt.

3. Den ProClip nach links drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um der Armaturentafel reingeht. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.