

Montageanleitung: Brodit 852719

Center mount Mégane: NOT models with factory navigation.

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Teil mit Nut bei Pos. 1 in Ritze drücken.

2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze einführen.