

Montageanleitung: Brodit 852721

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Ritze bei Pos. 1 ausweiten Schmalen Teil des Halters dort einführen.

2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.