

Montageanleitung: Brodit 852723

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



1. Kurzen gebogenen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze einhaken.