

Montageanleitung: Brodit 852729

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie die Anleitung bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Die Abdeckplatte bei Pos. 1 entfernen.
2. Den ProClip in die Öffnung bei Pos. 1 reindrücken.
3. Die Schraube festziehen.