

Montageanleitung: Brodit 852748

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter-Rahmen festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.