

Montageanleitung: Brodit 852756

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Oberfläche bei Pos. 1 mit dem beiliegenden Reinigungstuch reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das mit Nut versehene Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken, zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen.

3. und 4. ProClip ist montiert.