

Montageanleitung: Brodit 852760

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Öffnen Sie das Handschuhfach und reinigen Sie die Oberflächen an Pos. 1 und Pos. 2 mit dem beiliegenden Alkohol-pad. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

2. Haken Sie den oberen Teil des ProClip um den Rand zwischen die Lüftungen an Pos. 1.

3. Drücken Sie auf den ProClip bis Sie den unteren Teil des ProClip unter den Rand des Handschuhfachs an Pos. 2 haken. Das Handschuhfach schließen.